

Gestellte Fragen / Feltett kérdések:

Kérdés: Nem tudom használni a "Programozás" menüpontot, mert nem vezérelhető.

Válasz: A Hosszabbítás vagy Haladó menüpontban a "Készülék típusa" menüpontban a "Heti terv" beállítást kell beállítani. Jelölje be a négyzetet, majd nyomja meg az OK gombot. A beállítás után ismét aktiválhatja a „Programozás” menüpontot

Deutsch:

Frage: Ich kann den Menüpunkt "Programmierung" nicht bedienen, weil er nicht ansteuerbar ist.

Antwort: In dem Menüpunkt "Erweiterung" oder "Advanced" muss in dem Menüpunkt "Gerätetyp" die Einstellung "Wochenplan" eingestellt werden. Setzen Sie den Haken und drücken Sie dann OK. Nach dieser Einstellung können sie dann den Menüpunkt "Programmierung" wieder ansteuern ein
